



## ZTE H168N VDSL2 Modeemin NAT Määritys (Ohjelmisto versio T5)



Kun laite toimitetaan tehtaalta, on Portit 1-4 oletuksena silta tilassa. Tämä ohje on kaksi osainen mistä ensimmäinen osa käy läpi miten modeemin määrityksiä muutetaan niin että kaikki laitteen Portit 1-4 ovat NAT tilassa, mukaan lukien langaton WiFi (SSID1)

- 1. Kytke laite irti puhelinpistokkeesta tai irrota laitteen takana oleva DSL kaapeli
- Käynnistä laite uudestaan "Power" napista, tai vaihtoehtoisesti irrottamalla virtapistoke. Kun laite on käynnistynyt palaa laitteen etupuolella Power valon kohdalla kiinteä vihreä valo. Laite on nyt valmis ohjelmoitavaksi.
- Tietokone tulee olla kytkettynä modeemin LAN portteihin 1-4, tai vaihtoehtoisesti voi myös kytkeytyä modeemiin kiinni WiFi verkon avulla. WiFi verkon tunnus (SSID) sekä Salasana löytyy laitteen takakannesta.

Kun laitteen puhelinpistoke on irti seinästä, tai (DSL) kaapeli on irti, tulee modeemista automaattisesti DHCP Serveri, ja allokoi siten tietokoneelle automaattisesti IP-Osoitteen jotta pääsee kiinni modeemin hallintaan.

Modeemin Hallinta IP Osoite : 192.168.1.1

Tietokoneelle jaettava IP Avaruus : 192.168.1.2 – 192.168.1.254 Verkko Maski: 255.255.255.0

Username: admin Password: admin





 Käynnistä tietokone ja avaa selain. Syötä osoite palkkiin modeemin hallinta IP osoitteen, eli 192.168.1.1, minkä jälkeen modeemin sisäänkirjautumiseen tarkoitettu sivu aukeaa. Mikäli sivu ei aukeaa, kokeile käynnistää tietokone ja modeemi uudestaan, ja tarkista että puhelinpistoke on irti seinästä, tai DSL kaapeli irti laitteen takaa.

TE ZXHN H168N	×	+						
$\leftarrow \   \rightarrow \   \mho$	ŵ	192,168.1.1						
			ZTE中兴	Current Time: 1970	-01-01T00-34			¢ <u>≭</u> t English
			. ···	onte		Internet	Local Network	Matugament &
					Username Password	Welcome to Z	CHN H168N. Please login.	
							Legin	

5. Syötä **Username** kenttään "admin", ja **Password** kenttään "admin", minkä jälkeen avautuu laitteen hallinta sivusto. (kuva alla)

	Welcome to ZXHN H168N. Please login.
Username	admin
Password	•••••
	Login





6. Olet nyt laitteen hallinta sivulla. Vie hiiren nuoliosoitin kohtaa **WAN Settings** (kuvassa merkattu punaisella ympyrällä),

WAN Setting	Erendi	<b>"</b>	
🔶 WLADS Setting	Name: PATTE		

7. Alla oleva sivu pitäisi nyt olla auki. Mikäli jouduit väärälle sivulle, niin takaisin avaussivulle pääsee klikkaamalla **Home** nappia yllä olevasta palkista. (Punaisen ympyrän yläpuolella)

Home	Intervet	Local Network	Management & Diagnosis				
Status	OSL 3G 4in6	Funnel 6in4 Tunnel					
WAN	Page Information						
QoS	rage mornation						
iecurity	This page provides the parameters of DSL connection configuration function.						
DDNS		a share and					
INTP	<ul> <li>The Creation &amp; Configuration</li> </ul>	on of DSL Connection					
Part Binding	What should be noticed when configuring	DSL connection?					
Dynamic Routing	PTM		3				
	E and						
Multicast	AIM						

DSL Modulation Parameters





8. Klikkaa hiirellä seuraavaksi sivussa näkyviä punaisia ristiä.

1172.5°%	Internet		Local Network	Management B	Diagnosis			
tatus	DSL 3G	4in6 Tunnel	6in4 Tunnel					
AN.	Page Information							
o5	This page provides the parameters of DSL connection configuration function.							
ecurity								
DNS								
NTP	<ul> <li>The creation &amp; coning</li> </ul>	uration of DSL C	onnection					
ort Binding	What should be noticed when con	figuring DSL connecti	ain?		-			
ynamic Routing	► <u>PTM</u>				( ×			
	> ATM				×			
Nulticast	- CALLER							

9. Tämän jälkeen <u>PTM</u> rivi sekä <u>ATM</u> rivi tulisi hävitä sivusta. Klikkaa seuraavaksi <u>Create New Item</u>.

Home		Internet	_	Local Network	Management & Diagnosis				
Status	DSL	3G	4in6 Tunnel	6in4 Tunnel					
NAN	Dage Inform	Denote the former attends							
QoS	rage mornation								
Security	This page provide	s the parame	ters of DSL connection	configuration function.					
DDNS	The Count	0.0	E	( DCL C					
SNTP	▼ The Creat	ion & Con	liguration of DSL	Connection					
Port Binding	What should be n	oticed when a	configuring DSL conne	tion?					
Dynamic Routing	Create New	Item							
		-							





10. Seuraavalla sivulla tee kenttiin muutokset niin että vastaavat tässä kuvassa olevia määrityksiä. Tämän jälkeen klikkaa **Apply,** joka tallentaa uudet määritykset.

V New Item				
			1	Det
Connection Name	Internet			
xDSL Transfer Mode	PTM	~		
Туре	Route	~		
MTU	1500			
Link Type	IP	~		
IP Version	IPv4	~		
IPv4				
IР Туре	DHCP	~		
NAT Switch	$\odot$ On $\bigcirc$ Off			
VLAN Switch	⊖ on ● Off			
				Apply Cance

▼ The Creation & Configuration of DSL Connection

11. Klikkaa tämän jälkeen uudestaan WAN kohtaa jolloin aukeaa sama näkymä kun kohdassa 8, mutta nyt sivulla näkyy äsken tekemäsi Internet profiili.

Home	Internet	Local Network	Management & Diagnosis				
Status	05L 3G 4in6 T	annel 6in4 Tunnel					
WAN	Page Information						
QoS							
Security	This page provides the parameters of DSL connection configuration function.						
DONS							
SNTP	<ul> <li>The Creation &amp; Configuration</li> </ul>	t of DSL Connection					
Port Binding	What should be noticed when configuring	QSL summittion?					
Dynamic Routing	<ul> <li>Internet</li> </ul>		3				
Multicast	Canada Nata Bara						





12. Seuraavaksi klikkaa vasemmasta valikosta kohta Port Binding ja sitten kohta Internet

Home		Internet		Local Network	Management &	& Diagnosis		
Status								
WAN	Daniel Information							
QoS	rage inform	nauon						
Security	This page provides the parameters of port binding configuration features.							
DDNS								
SNTP	▼ Port Bind	ing						
Port Binding	T internet	>						
Dynamic Routing		C LAN2	🗌 LAN3	🗆 LAN4				
Multicast	SSID1	SCHO2	Ediza 🗌	SSID4				
	All.On   All.C	žť			Apply	Cancel		

- 13. Sivulla valitaan mitkä portit tulee olla ns. NAT portteja. Klikkaa valikosta joko yksitellen LAN 1 – LAN 4 portteja sekä SSID1-SSID4, niin että niiden edessä oleviin ruutuihin ilmaantuu "raksi", tai klikkaa kohtaa <u>All On</u> jolloin laite itse merkkaa kaikki portit. Kun tämä on valmis paina lopuksi **Apply** jolloin määritykset tallentuu.
- ▼ Port Binding

14. Laite on nyt määritetty valmiiksi ja selaimen voi sulkea. Kytke puhelinpistoke takaisin seinään, tai kiinnittää DSL kaapeli laitteeseen uudestaan, sekä lopuksi käynnistää modeemi uudestaan. Kun modeemi on käynnistynyt, tulisi etupaneelissa oleva Internet valo palaa kiinteällä vihreällä valolla. Tietokone ei välttämättä tarvitse käynnistää uudestaan, mutta mikäli Internet yhteys ei lähde toimimaan käynnistä myös tietokone uudestaan.





15. Jos Internet yhteys ei tästä huolimatta lähde toimimaan, niin modeemin voi aina palauttaa tehdas oletusasetuksiin, painamalla ja pitämällä **On/Off** napin vieressä olevaa **Reset** Nappia esim. nuppi neulalla noin 10s pohjassa, minkä jälkeen modeemi käynnistää itsensä uudestaan oletusasetuksiin. Tämän jälkeen voi aloittaa määritykset uudestaan kohdasta 4.

